



RÉSUMÉ DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE CREUSÉE

VALVES

La valve qui est située sur le devant de votre pompe sert à déterminer la provenance de l'eau (votre écumoire et/ou vos drains de fond). Elle sert également à fermer l'accès à votre pompe.

La ou les valves qui se trouvent à la sortie de votre filtreur servent à déterminer l'endroit où l'eau sera retournée.

Il est important de ne jamais fermer toutes les valves en même temps, il doit toujours y en avoir une qui est ouverte pour la succion et une pour le retour.

FILTREUR

Filtreur à cartouche

Vérifier la pression (PSI) sur votre manomètre après l'installation. Cela vous indiquera votre pression normale.

Si vous possédez une pompe à vitesse variable, toujours valider avec la même vitesse soit une vitesse de plus de 2000RPM. Les valves doivent aussi toujours être à la même position. Lorsque celle-ci augmente de 5 à 10 PSI, vous devez nettoyer votre ou vos cartouche(s) à l'aide de votre boyau d'arrosage de jardin.

La meilleure façon de nettoyer est de haut en bas, mais en diagonale. Au besoin, utilisez un nettoyeur à cartouche. Le nettoyage doit être fait au moins une fois par année, soit lors de la fermeture de la piscine.

Filtreur au sable/verre de filtration

Voici les différentes positions de la valve du filtreur :

- **Filtre** : Lorsque le filtreur est à cette position, il filtre l'eau de la piscine. L'eau entre donc dans le filtreur, se fait filtrer par le sable/verre de filtration, puis retourne dans la piscine par les retours d'eau (les jets). C'est la position habituelle du filtreur.
- **Winterize** : On utilise cette position pour la fermeture de la piscine. Elle sert à protéger le mécanisme à l'intérieur de la tête du filtreur.
- **Waste, Égout, Drain** : Cette position fait sortir l'eau de la piscine en la faisant passer uniquement par la tête du filtreur. Il est recommandé de passer l'aspirateur à cette position s'il y a beaucoup de déchets ou d'algues dans l'eau afin de ne pas contaminer le sable dans le filtreur.

- **Closed, Fermé** : Cette position coupe l'eau qui entre et qui sort du filtreur. La pompe doit obligatoirement être fermée lorsque le filtreur est à cette position.
- **Backwash**, Lavage à contre-courant : Cette position sert à rincer le sable/verre de filtration qui est dans le filtreur et à diminuer la pression dans le filtreur. Il est recommandé de faire un lavage à contre-courant (backwash) à toutes les semaines, et ce pour une durée d'environ 2 minutes à chaque fois. Vous pouvez en fait cesser le lavage à contre-courant dès que l'eau qui sort du boyau est claire. Dès que la pression du filtreur dépasse de 5 à 10 PSI la pression normale il faut effectuer un lavage à contre-courant.
- **Recirculate** : À cette position, l'eau ne passe que par la tête du filtreur et retourne directement dans la piscine, elle ne se fait pas filtrer. Ne mettez la valve à cette position qu'uniquement lorsqu'un conseiller Trévi vous le recommande.
- **Rinse** : Cette position empêche les débris de revenir dans la piscine. On utilise cette position principalement après un lavage à contre-courant et on laisse la valve à cette position pour une durée équivalant à la moitié du temps qu'aura pris le lavage à contre-courant. Exemple : si votre lavage à contre-courant a mis 2 minutes à se faire, il vous faut ensuite mettre votre valve à Rinse pour une durée d'une minute.

SYSTÈMES AU SEL

Entretien du système et de l'eau

- Ajoutez les sacs de sel directement dans l'eau de la piscine ; ne jamais mettre de sel dans l'écumoire. Avant d'ajouter des produits dans l'eau, éteignez le système au sel et débranchez-le. Ajoutez le 3/4 des sacs de sel en le distribuant un peu partout dans l'eau de la piscine. Ensuite bien broser pour assurer une dissolution complète. Attendez 24 heures. Après le délai de 24 heures, mettez votre panneau à « auto », attendre 30 secondes et appuyer 5 fois sur le bouton DIAGNOSTIQUE pour afficher le taux de sel dans la piscine en temps réel. Regardez le taux de sel indiqué. Si nécessaire, ajoutez ½ à 1 sac de sel par 12 heures, jusqu'à ce que le taux de sel indiqué soit entre 2700 et 3200 PPM ou entre 1300 et 1800 PPM pour les systèmes « low salt ». Il est important de mettre le système à « off » et de débrancher la cellule avant chaque ajout de sel et d'attendre 20 minutes avant de tout rebrancher.
- Vérifiez, sur le panneau de contrôle, que votre niveau de sel se maintient bien entre 2700 et 3200 PPM ou entre 1300 et 1800 PPM pour les systèmes « low salt ».
- Faites une analyse hebdomadaire de votre eau de piscine, à l'aide de bandelettes ou de gouttes, afin de vous assurer que votre eau soit bien équilibrée. Un déséquilibre des paramètres chimiques de votre eau entraînera une perte de qualité de l'eau et votre toile pourrait se décolorer ou se dessécher très rapidement.
- Vous devez ajuster votre boîtier afin que le pourcentage de chlore produit vous donne un taux de chlore entre 1 et 1.5 PPM en testant l'eau le matin. Il se peut que vous soyez obligé de l'augmenter ou de le diminuer selon la quantité de baigneurs, la température et/ou d'autres facteurs.
- Le système au sel d'Hayward ne fonctionne pas lorsque la température de l'eau est inférieure à 65°F.

Si le témoin INSPECT CELL s'allume sur le boîtier, voici ce que vous devez vérifier :

- Le niveau de sel dans la piscine. Le témoin CHECK SALT devrait également être allumé.
- Vérifiez à l'intérieur de la cellule s'il n'y a pas un dépôt de tartre. Si c'est le cas, il faut nettoyer la cellule.
- Faites un « reset » sur le boîtier du système au sel. Voir les instructions au paragraphe RESET DU SYSTÈME AU SEL plus bas.

Si le témoin demeure allumé après que vous ayez vérifié ce qui précède, veuillez apporter votre boîtier et votre cellule en magasin pour obtenir de l'assistance.

NETTOYAGE DE LA CELLULE

La cellule au sel nécessite un nettoyage au moins une fois par année, au printemps ou à l'automne. Il suffit de visser la cellule sur le socle conçu à cet effet et de verser à l'intérieur le produit nettoyant vendu en magasin et de suivre les instructions sur la bouteille. Rincez la cellule à l'eau avant de la remettre en place dans la plomberie de la piscine. Une fois nettoyée, faire un RESET sur le boîtier.

« RESET » DU SYSTÈME AU SEL

Le voyant INSPECT CELL s'allume automatiquement à toutes les 500 heures afin de rappeler à vérifier l'intérieur de la cellule. Lorsque le témoin INSPECT CELL est allumé, appuyez sur le bouton DIAGNOSTIQUE à côté de l'affichage et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Si le témoin s'allume de nouveau, vérifiez le niveau de sel dans l'eau. Si le niveau de sel est adéquat, inspectez la cellule et nettoyez-la si nécessaire.

CALIBRATION DE SEL INSTANTANÉE

Appuyez 5 fois sur le bouton DIAGNOSTIQUE. Mettez le sélecteur à la position OFF, puis remettez le sélecteur à la position AUTO. Lorsque les chiffres se stabiliseront, mettez le sélecteur à la position SUPERCHLORATION, puis remettez le sélecteur à la position AUTO pour sauvegarder cette donnée.

PUITS D'ASSÈCHEMENT

Le puits d'assèchement (trou dans le sol recouvert d'un couvercle comme celui de l'écumoire) doit être vérifié régulièrement, particulièrement lorsque la piscine est fermée et que le niveau est bas ou lorsqu'il pleut abondamment. Si le niveau de l'eau y monte de plus de 18 pouces, vous devez y introduire une pompe submersible automatique afin de maintenir le niveau d'eau bas. Si le puits d'assèchement n'est pas régulièrement vidé l'eau pourrait se retrouver sous votre toile de piscine et la faire décoller. Si l'eau reste dans le sol pour l'hiver les conséquences pourraient être majeures et très néfastes.

ASPIRATEUR

Suivez les instructions ci-dessous pour faire fonctionner votre aspirateur :

- Branchez le bout rotatif de votre boyau d'aspirateur sur la partie conçue pour le recevoir sur la tête de l'aspirateur.
- Insérez le manche télescopique sur la tête de l'aspirateur.
- Mettez la tête de l'aspirateur dans l'eau.
- Placez l'autre bout de votre boyau d'aspirateur, non rotatif, devant le retour d'eau afin de le remplir d'eau, et ce jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de bulles vis-à-vis la tête de l'aspirateur.
- Un ajustement de la valve à l'entrée du moteur sera nécessaire pour avoir une aspiration suffisante. Ne jamais fermer le drain de fond à 100%.
- Pour les pompes à vitesse variable, vous devez avoir une vitesse suffisamment élevée pour générer une aspiration.
- Connectez le bout du boyau à la plaque d'aspiration qui va dans l'écumoire et la placer dans l'écumoire.
- Vous pouvez maintenant passer l'aspirateur.

S'il y a beaucoup de déchets ou d'algues dans l'eau, ceux qui ont un filtreur à sable doivent passer l'aspirateur avec le filtreur à la position WASTE afin de ne pas contaminer le sable du filtreur. S'il y a beaucoup de déchets ou d'algues dans l'eau, ceux qui ont un filtreur à cartouche doivent fermer l'accès au filtreur à l'aide de la valve, ce qui aura pour effet d'envoyer l'eau à la rue.

OZONATEUR

Aucun entretien spécifique n'est requis. Assurez-vous d'éteindre l'ozonateur si vous devez éteindre la pompe pour quelque raison que ce soit.

DIVERS

Jets de marche ou jets de banc : vous pouvez calibrer la pression des jets en tournant ceux-ci. Le niveau d'eau doit se situer au $\frac{3}{4}$ plein de l'écumoire afin d'assurer un écumage adéquat. Il peut y avoir des différences d'un équipement à l'autre.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter nos experts en succursale ou notre [Centre d'aide](#) qui contient des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également consulter la majorité de nos documents explicatifs sur notre site internet (dans la papeterie virtuelle de votre [Espace Client](#)).



DISPONIBLES - Services de réparation, pièces de rechange et renseignements pour l'entretien ou la réparation.

